

Draadmaster bij pointmasteren

Draadmaster, dé oplossing bij pointmasteren!

Steeds vaker wordt er gekozen metselwerk te pointmasteren (voegspijkere) in plaats van af te voegen.

Omdat het pointmasteren vrijwel direct gebeurt na het metselen vormen de metselprofielen een probleem.

Het metselprofiel dient voor het pointmasteren minimaal 50 mm vrij te staan van het metselwerk.

Maar hoe zorg je in dit geval voor de juiste positie van het metselkoord?

Met de Draadmaster heeft Hakron dit probleem opgelost. Het metselprofiel wordt tijdens het stellen meteen al 50 of 100 mm teruggezet. De Draadmaster wordt op het profiel geklemd, met zijn verjonging gelijk aan een lagenmaat op het profiel.

Het metselkoord wordt in de v-vormige inkeping geplaatst (50 of 100 mm) die qua diepte gelijk is aan de verjonging en dus aan de lagenmaat.

Voor elke volgende laag wordt de Draadmaster eenvoudig op de volgende lagenmaat gezet.

Door zijn lichte gewicht is de Draadmaster eenvoudig in gebruik. Natuurlijk is de Draadmaster zowel links als rechts bruikbaar.